

El. i mech. ND tramvají z výroby ČKD, tzn. v tuzemsku T3, T6, KT8, v zahraničí T3M, KT4.

Jedná se zejména o díly podvozků :

- Náboj s diskem 02-002-007, 01-002-007
- Pouzdro s diskem 01-008-008
- Pryžová vložka kola 16-002-004
- Náprava 02-002-044, 01-002-386, atd.
- Náprava s nábojem 01-002-387
- Matice kola 01-002-003
- Pryžová vložka 01-002-099
- Pouzdro kolébky 01-002-103, 25-098-003
- Kuželové pouzdro čepu 01-002-381, 141
- Vložka pryžová 01-002-128
- Blok pryžový 01-002-129
- Blok pryžový 01-002-229
- Převodovka hypoid, dvojestupňová
- Pastorek hypoid 02-002-009
- Náboj převod. 02-002-010, 01-002-075
- Horní + dolní část převod. T3 02-002-022 + 030, 01-002-397
- Horní + dolní část převod skř. T6 29-096-018+019
- Náprava s nábojem T6 29-096-027
- Levá část převod.skříně T3 02-002-023
- Pravá část převod.skříně T3 02-002-029
- Pravá část skříně převod. T6 29-096-022, 030
- Spárované soukolí převod. 02-002-035
- Pastorek kuželový KT8 16-002-033
- Kolo čelní KT8 16-002-034
- Pastorek čelní KT8 23-096-023

Díly brzd

- Brzdový buben 50-302-010
- Klíč brzdy 50-302-030
- Páka brzdy 50-302-080
- Ložisko čepu 50-302-021
- Čelist litinová bez obložení 50-303-090
- Brzdový kotouč 25-090-002
- Brzdová jednotka 25-090-007 KT8, 37-090-019 T6
- Brzdová jednotka M1 25-090-043
- Brzdové obložení 25-090-040
- Brzdič LA20 55-232-003, 56-232-000 /BR/
- Brzdič LA13 51-232-001 i BR232, LA11
- Spínač BR 50-303-022
- Táhlo BR 50-303-100
- Páka BR 50-303-190
- Páka BR 54-232-002, 55-232-004
- Víko BR boční 50-303-711
- Cívka brzdiče 50-303-013, 014

- Kolejnicová brzda /KB/ 50-235-001, 002, 55-235-004
- Pól kolejnicové brzdy 50-235-019, 55-235-001
- Cívka kolejnicové brzdy 50-304-010, 50-235-002, 55-235-022
- Boční závěs KB 55-235-008, 50-304-704
- Horní závěs KB 55-235-009
- Střední třmen KB 50-237-014
- Přívodní kabel KB 50-235-010, 012, 013
- Pouzdrová pružina 50-304-715, 50-235-015
- Kardan spojení motoru s převodovkou 20-000-002

Díly motorů :

TE022 :

- Držák kartáčů 50-301-140,150
- Izolátor 50-301-160, 50-040-009
- Cívka rotoru 50-301-340, 54-823-001
- Komutátor 50-301-350
- HP 50-832-011,014 /hlavní pól/
- PP 50-832-010, 55-824-005 /pomocný pól/
- Rotor 50-301-210
- Paket rotoru
- Měch 02-002-077

TE023 :

- Držák kartáče RTA 55-830-007
- Cívka rotoru 55-830-010
- Komutátor 56-830-010
- PP 55-830-001,002 /pomocný pól/
- HP 55-830-003,004 /hlavní pól/
- Náboj 56-830-008
- Rotor 56-830-007
- Hřídel rotoru 20-005-009
- Paket rotoru
- Měch 23-098-002

Motorgenerátor : celý po GO

- Komutátor dynama 50-305-300
- Komutátor motoru 50-305-310

Odpojovače :

- FR 34,35 50-312-080, 050 atd.

Komory stykačů :

- SL11A 90-372-033
- SG15 50-381-008
- SG11 90-380-015, 017
- SA781 50-502-015
- SC12 50-503-131
- SA761 50-504-050,051

Díly stykačů :

- Dotek 50-501-000, 020
- Kontakt 50-502-040, 050
- Kontakt 50-506-040
- Kontakt 50-512-020
- Kontakt 90-380-010
- Kontakt 90-425-005,006
- Kontakt 50-505-022
- Držák 50-502-714
- Cívka SL11 50-502-010
- Cívka SA781 50-502-030
- Cívka SG11 90-380-014
- Kablík 50-508-040
- Dotek pohyblivý 50-502-020
- Cívka 8A 90-431-003
- Cívka 6A 50-503-050
- Propojka SA 50-502-060
- Cívka SE11 50-504-010
- Cívka RA441 90-425-010
- Dotek CA14 90-372-022, 023, 024, 025, 56-365-006

Pojistky :

- Trubkové 600V 50-326-030, 040, 050, 052
- Lamelové 24V 50-326-130, 140, 150, 160, 170, 180
- Pojistka 63A/750V 90-910-552
- Hlavice pojistky 9+0-910-551
- Bleskojistka TRIDELTA střídavá 50-330-150, 185

Odpory :

- Vyhybky kompletní 50-155-000, 012
- Brzdový 50-155-005
- Odporový váleček 50-314-010, 020
- RPA 55-155-004
- Brzdový odporník 55-155-011
- OV 90-154-016, 017, 019, 053
- Odpor.článek 50-312-010
- Odporová šroubovice 50-312-050

Svorkovnice :

- Trakční 600V 50-771-001, 008,
- Čelistí 24V 50-771-002, 004, 006

Topná tělesa :

- Topnice 50-318-010,011
- Topnice 55-910-810,811
- Topnice 200V/200W 01-017-003

Čidla :

- Proudů GA19 55-922-100, 91-910-000
- Napětí GA20 55-992-101

- GA39,40

Reaktory :

- OE42 55-993-000
- OE43 55-993-001
- OE44A 55-994-001
- OE45 55-995-000
- OE46 90-997-000

Zapalovací kostka :

- ZK1 55-187-000

Polovodiče :

- Tyristor TG 908-1200-20 /25/ 91-910-132, 20-002-924
- Tyristor WG 120-20 91-910-133
- Tyristor TP967F-320-20 90-910-758
- Dioda DR855-250-20 90-910-683
- Diodový modul MDD 431F-50-12C 20-005-429
- Diodový modul MDD 431F-50-10C, MDD 431-63-12, MDD442-125-12
- Modul IGBT s jednotkou DIO710A
- Moduly SMTK DIO 809A, 810A, 816, 814F
- Jednotky regulátorů GC23P atd.

Přístroje, vybavení, světla, zvonce, stěrače :

- Odporový článek zrychlovače 50-306-060, 070
- Jízdní řadič HH84 55-010-010
- Zvonec FK14 50-213-000
- Motor zvonce 50-213-001
- Bzučák 90-910-426
- Ohebný hřídel stěrače 50-330-022
- Stěračová převodovka 50-330-023
- Motor stěrače 50-330-025
- Stěrač 50-910-055, 057
- Stěrač T6 20-000-796
- Cyklovač 20-000-354
- Motor s převod.stěrače 55-910-054
- Světlomet 91-910-094, 90-910-206
- Světlo směrové 90-910-207, 208
- Světlo brzdové koncové 90-910-228
- Světlo obrysové bílé 90-910-227

Díly karoserie:

- Nárazník P,L 01-009-078, 079
- Okna, skla 01-015-011, 016, 017, 018, 019, 020, 021,
- Motor K2UR 01-017-061
- Motor NK3K8 24V 16-017-023
- Lamin.díl čela 02-009-016, 021
- Lamin.díl čela 01-009-046, 048, 053, 058, 062
- Okna T6 20-000-219, 698, 31-041-001, 003, 008, 016, 029
- Čelo přední kompletní 20-002-185

- Čelo zadní kompletní 20-002-186
- Spřáhlo kompletní 20-056-005, 28-056-003
- Blatník 05-002-063
- Tlumič 02-002-076